



NORDIC 2.2

— nordic greenline® —

INSTRUKTIONER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

ARTIKLAR I LEVERANS

- Pumpslang 25mm, 30m. På liten slangvinda.
- Fjärrstyrningskabel 30m.
- Mantelpaket med brun rotor–stator.
- Blandaraxel.
- Silikonspray för montering av rotor i stator.
- Rengöringskoppling till pumpslang.
- Tryckprovare för rotor–stator.
- T-Nyckel.
- Rensbollar 3st.
- Verktyg 2st för justering av statortryck .
- Elskåpsnyckel.

För uppstart och rengöring av maskiner se separat bruksanvisning som medföljer eller gå in på webbsida för ladda ner en ny.

For information and manuals in english, visit our website, nordicpump.se.

INSTRUKTIONER

EL

230 Volt 13 Amp.

VATTEN

Rent vatten med minst 1,5 bars tryck.

PROVTRYCKNING AV ROTOR STATOR

1. Koppla upp pumpen för drift (lämpligen efter rengöring).
2. Fyll rent vatten över blandarröret inne i pumpen.
3. Anslut tryckprovaren till utloppet med den blå kranen öppen.
4. Starta pumpen och låt vattnet spruta genom kranen.
5. Stäng kranen.
6. Läs av trycket på klockan medan pumpen är igång, trycket bör ligga normalt mellan ca: 12-14 bar.

JUSTERING AV TRYCKET

7. Spänn först åt den mittersta bulten, spänn sedan åt de två andra, men inte så hårt att mittbulten blir lös.
8. Provtryck igen och gör om proceduren tills rätt manteltryck är uppnått.

BERÄKNING VATTENINBLANDNING

Mätröret visar liter per timme i överkant på käglan.

Antal säck / timme x vattenmängd / säck.

RISKANALYS OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Anslut maskinen till eluttag med jordfelsbrytare.
- Koppla ur inkommande elkabel vid service eller reparationsarbete med pumpen.
- Stoppa ej ner handen i tråget under gallret, roterande axel.
- Se upp för klämrisk vid gångjärn och motor vid återställning till körläge av motorn. Lyft gallret och passa in blandaraxeln i läge mot motorn.
- Använd skyddshandskar, andningsfilter, skyddsglasögon.

PUMPSLANG

- Pumpning sker med högt tryck, upp till 30 bar.
- Håll alltid slangmynningen riktad mot golvet.
- Kontrollera regelbundet slang och kopplingar efter defekter.
- Veck på slangen får ej förekomma vid pumpning.
- Kontrollera alltid att pumpslangen inte satt under tryck. Vänta 1-2 minuter för tryckutjämning innan fränkoppling.
- Vid risk för frost töm slangen på vatten.

EG FÖRSÄKRAN

Försäkrar härmed att blandarpump för torrbruk, Nordic 2.2, överensstämmer i tillämpliga delar med följande direktiv:

Maskindirektivet 2006/42EU

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU

EMC direktivet 2014/30/EU

Samt uppfyller i tillämpliga delar kraven i standarder och specifikationer.



Peter Ahlbäck

KONTAKT INFORMATION

För support eller reservdelar kontakta leverantör.

Se information nedan för kontakt eller besök webbsida, nordicpump.se.

Nordic Pump AB

info@nordicpump.se

+46 225 59 60 30

Vallvägen 4, 776 33 Hedemora