



NORDIC 5.5

— nordic greenline® —

INSTRUKTIONER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

ARTIKLAR I LEVERANS

- Pumpslang 35mm, 40m
- Slangvinda, stor
- Fjärrstyrningskabel 40m
- Mantelpaket med vit rotor–stator
- Blandaraxel Golvspackel – EPS
- Rengöringskoppling till pumpslang
- Tryckprovare för rotor–stator
- T-Nyckel
- Rensbollar 3st
- Hammare till mantelpaket
- Elskåpsnyckel
- Ringnyckel 18-19
- Ringnyckel 19-24
- Ringnyckel 30 för silkopp
- Fasprovare
- Rengöringsslang, 2m
- Geka 19mm slangkoppling
- Slangklämma

För uppstart och rengöring av maskiner se separat bruksanvisning som medföljer eller gå in på hemsidan (nordicpump.se) för ladda ner en ny.

For information and manuals in english, visit our website, nordicpump.se.

INSTRUKTIONER

EL

400V, 16 Amp trög säkring C eller D. Kontrollera att inkommande el är korrekt. Fasprovare medföljer.

VATTEN

Pumpen startar inte om vattentrycket är för lågt. Använd minst 19mm vattenslang.

Pumpen bryter vid 1,5 bar. OBS, Trycket gäller under flöde.

Gör så här:

Tryck på vattenknappen och justera in den vattenmängd som krävs för produkten på flödesmätarröret. Läs sedan av tryckmätaren (klockan) på inkommande vattnet, trycket ska ligga över 1,5 bar med god marginal.

PROVTRYCKNING AV ROTOR STATOR

1. Koppla upp pumpen för drift (lämpligen efter rengöring).
2. Fyll rent vatten över blandarröret inne i pumpen.
3. Anslut tryckprovaren till utloppet med den blå kranen öppen.
4. Starta pumpen och låt vattnet spruta genom kranen.
5. Stäng kranen.
6. Läs av trycket på klockan medan pumpen är igång, trycket bör ligga normalt mellan ca: 12-14 bar.

JUSTERING AV TRYCKET

7. Spänn först åt den mittersta bulten, spänn sedan åt de två andra, men inte så hårt att mittbulten blir lös.
8. Provtryck igen och gör om proceduren tills rätt manteltryck är uppnått.

BERÄKNING VATTENINBLANDNING

Mätarröret visar liter per timme i överkant på käglan.

Antal säck / timme x vattenmängd / säck.

RISKANALYS OCH SÄKERHETS FÖRESKRIFTER

- Anslut maskinen till eluttag med jordfelsbrytare.
- Koppla ur inkommande elkabel vid service eller reparationsarbete med pumpen.
- Stoppa ej ner handen i tråget under gallret, roterande axel.
- Se upp för klämrisk vid gångjärn och motor vid återställning till köräge av motorn.
Lyft gallret och passa in blandaraxeln i läge mot motorn.
- Använd skyddshandskar, andningsfilter och skyddsglasögon.

PUMPSLANG

- Pumpning sker med högt tryck, upp till 30 bar.
- Håll alltid slangmynningen riktad mot golvet.
- Kontrollera regelbundet slang och kopplingar efter defekter.
- Veck på slangen får ej förekomma vid pumpning.
- Kontrollera alltid att pumpslangen inte satt under tryck. Vänta 1-2 minuter för tryckutjämning innan fränkoppling.
- Vid risk för frost töm slangen på vatten.

EG FÖRSÄKRAN

Försäkrar härmed att blandarpump för torrbruk, Nordic 5.5, överensstämmer i tillämpliga delar med följande direktiv:

Maskindirektivet 2006/42EU

Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU

EMC direktivet 2014/30/EU

Samt uppfyller i tillämpliga delar kraven i standarder och specifikationer.



Peter Ahlbäck

KONTAKT INFORMATION

För support eller reservdelar kontakta leverantör.

Se information nedan för kontakt eller besök webbsida, nordicpump.se.

Nordic Pump AB

info@nordicpump.se

+46 225 59 60 30

Vallvägen 4, 776 33 Hedemora

www.nordicpump.se