

UPPSTART

- Smörj rotorn ordentligt med silicon eller annat glidmedel och skruva i den i statorn, huvudet ska sticka ut ca 40 mm
- Häng på pumpmantelpaketet på gångjärnstappen
- Montera drivaxeln mellan motor och pumpmantelpaketet, det är viktigt att den centrerar och "hakar" i så att den inte kan åka i sidled.
- Anslut 230 volt
- Anslut fjärrstyrningen
- Fyll vatten och- eller "sluring" i slangen och anslut till maskinen
- Gör ett snabbtest, så att motorn går runt
- Håll i lite av det färdigblandade materialet och starta

OBS: Vid pumpning av lättflytande specialbetonger och bruk måste man fylla "sluring" i slangen vid start, för att undvika slangstopp.

RENGÖRING

- Pumpa ur materialet ur tråget
- Koppla loss slangen, sätt i en boll och anslut slangen med den lösa slangkopplingen och tryck igenom bollen med vatten, kör igenom två bollar till eller så många det behövs till slangen är ren
- Haka loss mantelpaketet, gänga ur rotorn och spola rent rotor och stator
- Spola rent tråget och pumpen
- Använd diskborste vid rengöring, **inga vassa föremål**
- **Håll alltid gångjärnstappen väl infettad**

Underhåll: Förutom allmän rengöring bör man regelbundet kontrollera fettnivån mellan motor och pump, tryck i fett i nippeln tills det kommer fett ur gummitätningen vid medbringaren i tråget.