

UPPSTART

- Montera mantelpaketet i samband med att ni monterar drivaxeln mellan motor och pumpmantelpaketet, det är viktigt att den centreras och "hakar" i så att den inte kan åka i sidled.
- Anslut inkommande el
- Anslut fjärrstyrningen
- Fyll vatten och-eller "sluring" i slangen och anslut till maskinen
- Gör ett snabbtest, så att motorn går runt
- Håll i lite av det färdigblandade materialet och starta
- Pumpen är frekvensstyrd, så ha inte för bråttom att trycka på start efter återställning på gröna 1:an, vänta ca 5-10 sekunder
- Justera pumphastighet efter behov

OBS: Vid pumpning av lättflytande specialbetonger och bruk måste man fylla "sluring" i slangen vid start, för att undvika slangstopp.

RENGÖRING

- Pumpa ur materialet ur tråget
- Koppla loss slangen, sätt i en boll och sätt ihop slangen med den lösa slangkopplingen och tryck igenom bollen med vatten, kör igenom två bollar till, eller så många det behövs till slangen är ren.
- Öppna bottenluckan spola rent tråget och pumpen, fyll vatten i tråget och kör genom manteln tills det kommer rent vatten, och spola rent utloppet
- Använd diskborste vid rengöring, **inga vassa föremål**

Underhåll: Förutom allmän rengöring bör man regelbundet kontrollera fettnivån mellan motor och pump, tryck i fett i nippeln tills det kommer fett ur gummitätningen vid medbringaren i tråget.