

UPPSTART

- Placera pumpen stadigt med hjulen uppfällda.
OBS! inget bruk i pumpen med hjulen i transportläge
- Montera mantelpaketet i samband med att ni monterar drivaxeln mellan motor och pumpmantelpaketet med medföljande bultar och mutter.
- Anslut inkommande el
- Anslut fjärrstyrningen
- Fyll vatten och / eller "sluring" i slangen och anslut till maskinen
- Gör ett snabbtest, så att motorn går runt
- Håll i lite av det färdigblandade materialet och starta

OBS: Vid pumpning av lättflytande specialbetonger och bruk måste man fylla "sluring" i slangen vid start, för att undvika slangstopp.

RENGÖRING

- Pumpa ur materialet ur tråget
- Backa pumpen för att släppa på trycket i slangen, koppla loss slangen, sätt i en boll och sätt ihop slangen med den lösa slangkopplingen och tryck igenom bollen med vatten, kör igenom ytterligare två bollar, sen är slangen ren.
- Öppna bottenluckan spola rent tråget och pumpen, fyll vatten i tråget och kör genom manteln tills det kommer rent vatten ur den
- Använd diskborste vid rengöring, **inga vassa föremål**

Pumpen är frekvensstyrd, så ha inte för bråttom att trycka på start efter återställning på gröna knappen.

Underhåll: Förutom allmän rengöring bör man regelbundet kontrollera fettnivån mellan motor och pump, tryck i fett i nippeln tills det kommer fett ur gummitätningen vid medbringaren i tråget.

Grundinställning putsmunstycket, vid t ex 14mm munstycke ska luftröret ligga 14mm innanför munstycket.