

### IGÅNGSÄTTNING

1. Ställ upp pumpen plant och stabilt
2. Fäll motorn och spraya rotorn med silikonspray och skruva i rotorn i statorn med t-nyckeln och blandaraxeln.
3. Fäll upp motorn och passa in medbringaren mot blandaraxeln, anslut strömkabeln till motorn.
4. Se till att de blå avtappningskranarna är stängda.
5. Anslut vattnet till vattenkopplingen på höger sida.
6. Anslut strömkabeln till kontakten vid elskåpet.
7. Sätt pumpen i startläge genom att trycka in gröna knappen på elskåpet.
8. Tryck på **Vatten** knappen för att justera vattenmängden.  
OBS! Den vita kägeln i mätröret läses av i underkant.
9. Anslut fjärrstyrningskabeln till det gråa uttaget på höger sida.
10. Fyll pumpslangen med 3 - 5 liter vatten via den medföljande slangkopplingen och anslut sedan slangen till pumpen.
11. Fyll 2 - 3 liter vatten i blandarkammaren genom att trycka på vattenknappen.
12. Fyll i en säck sakta och starta pumpen. Fyll på med mer säck och kontrollera vatteninblandningen på mätröret.  
Mätröret anger flödet i minutliter och det är ca en säck per minut.

Gör ett flytprov och följ spackeltillverkarens angivelser.

#### *Tänk på att:*

- Slangens mynning skall alltid riktas ner mot golvet. Det är livsfarligt att rikta den mot något annat än golvet, då det kan vara stopp i slangen som sedan släpper med 30 bars tryck.
  - Slangen och dess kopplingar måste kontrolleras vid varje användningstillfälle så att det inte finns några skador på dem.
  - Veck på slangen får absolut inte förekomma vid körning, det kan medföra slangbrott.
  - Kontrollera alltid att pumpslangen är mjuk och inte satt under tryck vid borttagande av slangen från pumpen.
  - Vid risk för frost är det mycket viktigt att tömma hela vattenarmaturen på vatten, öppna kranarna (två stycken) och håll in knappen för vatten så att magnetventilen töms och vicka pumpen lite upp och ner så att rören töms på allt kvarvarande vatten. Koppla loss vattenslangen från blandardelen och kör pumpen så att manteln töms på kvarvarande vatten.  
Ställ utgående vattenkran i  $\frac{3}{4}$  öppet läge.
- 
-

### RENGÖRING

1. Kör ur så mycket material som möjligt ur tråget, undvik att få in vatten i slangen.
2. Ta loss slangen och stoppa i en rensboll och anslut slangen med den medföljande slangkopplingen till vattenuttaget på pumpens framsida.
3. Tryck ut spacklet ur slangen med rensbollen på anvisad rengöringsplats.
4. Låt det gå ytterligare två rensbollar genom slangen eller så många som det behövs tills vattnet är helt rent.
5. Skruva ur rotorn med t-handtaget och ta ur blandaraxeln och gör rent den från spackelrester.
6. Spola rent tråg och mantel med rent vatten, spola av hela pumpen, med undvik att spola vatten direkt på elektriska komponenter.
7. Kontrollera blandarröret invändigt och skrapa bort spackelrester.
8. Koppla loss vattenanslutningen.